Active Water System
FINE SEIRYU
久遠の命水 最上清流

各状態のバルブ位置

注意 本体保護カバー背面上部（2箇所）と側面下部（2箇所）のカバー固定用ボルトをゆるめ、本体保護カバーを上にあげ、取り外した後、バルブの操作を行ってください。

①通常時のバルブ



通常時「浄化・活性水状態」のバルブ位置

②緊急時のバルブ



緊急時「バイパス通水状態」のバルブ位置

※応急的に水道水（浄化・活性されていない水）がご使用になれます。

③逆洗浄時のバルブ



カートリッジ洗浄時のバルブ位置

注意
［バルブの方向の確認］
CAUTION



※配管に対して「並行」



※配管に対して「十字」

※本体シルエットは右配管（標準仕様）ですが、左配管の場合も上記と同様のバルブ操作を行ってください。

未来を変えるひとしずく
株式会社 エヴァブリッヂ
〒816-0852 福岡県春日市一の谷1-163
0120-868-847