

久遠の命水…
ES
最上清流

Active Water System

FINE SEIRYU



取扱説明書

EB-0800

- 各部の名称……………1
- 使用上の注意……………2
- 取り付け方法……………3
- 使用方法……………4
- カートリッジ交換手順……………5
- こんな時は…?……………6




各部の名称



EB-0800

この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を安全にご使用いただくために、必ずお読みください。


取り付け前にご確認ください



[付属品]



[カートリッジ水流説明]






使用上の注意

EB-0800



取扱いを誤りますと、思いがけない事故が発生する可能性があります。
ご利用前に必ずお読みになり、正しい用法でご利用ください。

取り付け前にご確認ください



水道水などの水質基準に適合した水でご使用ください。




60℃を超えるお湯では使用しないでください。
(水漏れの原因になります。)



- ・下記の給湯器には接続しないでください。
- ・「シャワーで浴槽への給湯をしないでください」などの表示がある給湯器
- ・元止式の瞬間給湯器（給湯器本体のノズルからお湯が出る簡易型の給湯器）


取り付け時にご確認ください




本体は安定した場所に設置してください。



お風呂以外の用途で使用しないでください。
(飲料水、養魚用など)



同梱の部品及び指定部品以外を使用したり改造しないでください。



水道管に直接取り付けしないでください。
(水圧で本体が破損する危険性があります。)

ご利用時にご確認ください

毎日



15秒

使い始めは、約15秒以上通水してからお使いください。


3日以上ご利用 されなかった 場合




1分

3日以上ご利用されなかった場合は、1分以上通水してからご利用下さい。

2～3週間以上使わない場合



2～3週間以上使わない場合は、カートリッジを取り外し、冷蔵庫などの冷暗所で保管してください。ご使用を再開される場合は、1分程度通水してからご利用ください。




半日以上経った浴槽の水はよく洗い流し、新しいお湯に交換してください。




ラッカー・シンナー類は使用しないでください。




60℃を超えるお湯では使用しないでください。本体はステンレス製ですので、使用中は高温になります。火傷の恐れがありますのでご注意ください。



設定の温度をえるまでに30秒～1分程度時間がかかります。



凍結に注意してください。凍結の恐れがある場合は取り付けホースを外し、本体内部の水を抜いてください。



本体を転がしたり、ホースを引っ張らないでください。



水量が低下した場合は早めにカートリッジの交換をしてください。
給湯器等の故障の原因になる場合があります。

取り付け前にご確認ください

● 給湯器、湯水混合水栓について


- ・水道水などの水質基準に適合した水(湯)でご使用ください。
- ・元止式の瞬間湯沸器には接続しないでください。
- ・「シャワーで浴槽への給湯をしないでください」などの表示のある給湯器には取り付けしないでください。

● 設置場所について


- ・本体は安定した場所に設置してください。付属の転倒防止リングでしっかりと壁面に固定してください。

取付方法


1. ご家庭の浴室に設置してあるシャワーホースを取り外してください。



2. 付属の転倒防止リングを本体に通した後、壁面に固定してください。




転倒防止リングを取り付ける際、本体の設置場所及び吸盤の高さをあらかじめ決定し、吸盤用プレート板を壁面に貼り付けてください。吸盤はしっかりと吸着させてください。




3. シャワーホースと付属の出水管を切り換えコックに取り付けてください。


- ・横向きのシャワー側にシャワーホースを取り付けてください。取り付けの際、ネジ口径が合わない場合、付属のアダプターをご使用ください。
- ・上向きの出水管側に付属の出水管を取り付けてください。ナットはしっかりと締めてください。



4. 付属の給水ホースを接続してください。
- ・本体の入水口と元のシャワー取付口を給水ホースで繋いでください。ネジ口径が合わない場合、付属のアダプターをご使用ください。




1. 湯水混合水栓の切り換えを『シャワー』にセットしてください。
2. 湯温を調節してください。(※60℃以下)



3. 使い始めの水(湯)を捨ててください。
 ※使い始めは、約15秒程度通水してからご使用ください。
 (お風呂掃除などにご使用いただくと経済的です)
 ※使い始めは、お湯が白く濁ることがありますが、これはカートリッジ内部の気泡による濁りですのでご安心ください。
 ※3日以上ご使用されない場合は、1分以上通水してからご使用を開始してください。
 ※2～3週間以上使わない場合は、カートリッジを取り外し、冷蔵庫などの冷暗所で保管してください。ご使用を再開される場合は、1分程度通水してからご使用ください。
 ※半日以上経った浴槽の水はよく洗い流し、新しいお湯に交換してください。


4. 浴槽に給湯する場合

- ①本体上部の切り換えコックを出水管側に切り換えます。
- ②出水管から水(湯)が出ますので浴槽へ注いでください。



5. シャワーをご使用する場合

- ①本体上部の切り換えコックをシャワー側に切り換えます。
- ②シャワーから水(湯)が出ますのでご使用ください。



衛生的にご使用いただくために

- ①浴槽に入る前には、お尻をよく洗ってください。
- ②半日以上経った浴槽のお湯は、よく洗い流して新しいお湯に交換してください。



凍結にご注意ください

凍結に注意してください。凍結の恐れがある場合は取り付けホースを外し、本体内部の水を抜いてください。



赤水対策

水道工事や貯水タンクの清掃の予告がありましたら、本器の使用を中断してください。一時的に水道水が汚れていた場合は、カランでしばらく流水し、元水がきれいになってからご使用ください。



カートリッジ交換手順


EB-0800

快適で安全な水環境で生活していただけるよう、汚れた濾材は定期的に交換してください。カートリッジ交換は最長3年に1度です。使用水量、水質状況によりカートリッジ交換時期が多少異なります。使用期間内でも水量が低下して正常な水量を得られなくなりましたら、カートリッジ交換が必要です。




カートリッジをセットする場合は逆の手順で作業を行ってください。

- 1.** 切り換えコックを取り外します。
切り換えコックに接続しているシャワーホースと出水管を取り外してください。




切り換えコックを外した後、六角レンチ(8mm)を使用して本体押さえネジを左側へ回して外してください。




※本体についているテフロンパッキンやゴムパッキンは紛失しないように保管してください。

- 2.** 本体を外します。
カートリッジを引き抜いてください。



- 3.** カートリッジを抜きます。
カートリッジをそのままのほうに静かに抜いてください。



- 4.** 交換用カートリッジをセットし、元の状態に戻し使用を再開してください。



注意

- ・ 本体を上へ抜く時に水がこぼれる場合がありますのでご注意ください。
- ・ 本体を寝かさず立てた状態で交換作業を行ってください。
- ・ 本体をセットする場合には、静かに行ってください。本体を落としたりしますと破損する場合があります。
- ・ 保管しているテフロンパッキンは、必ず本体にセットしてください。忘れた場合は水漏れがおきることがあります。



こんな時は…？

EB-0800

症 状	確認内容	対処方法
ホースの接続部から水(湯)が漏れている。	接続部のネジが締まっているか？	ネジを締めてください。
	接続部に異物がはさまっていないか？	ネジを外して異物を除去し、ネジを締めなおしてください。
	ゴムパッキンの損傷はないか？	ゴムパッキンを交換してください。
	ゴムパッキンはついているか？	ゴムパッキンをホース先端部に適正に取り付けてください。
本体と架台、本体と切り換えコックの間から水(湯)が漏れている。	締め付けがゆるんでいないか？	取扱説明書(P5)に従って、適正にセットしてください。
	ゴムパッキンのねじれがないか？	
	ゴムパッキンの損傷はないか？	ゴムパッキンを交換してください。
水(湯)のキレが悪い。	カートリッジ交換の時期が近づいていないか？	カートリッジを交換してください。
	※使い始めなど、本体内部に空気が溜まっていると、水(湯)のキレが悪くなる場合がありますが、そのままの使用で空気は排出します。	
水(湯)の出が悪い。	シャワーヘッド部のゴミ詰まりはないか？	シャワーヘッドのお手入れをしてください。
	近所で水道工事、断水がなかったか？	カートリッジを交換してください。
	カートリッジ交換の時期が近づいていないか？	
	※水圧が低かったり、給湯圧が低かったりする場合、水(湯)の出が悪いことがあります。	

※保証書は必ず記入してください。

お客様の保証書の控えを、販売店が責任をもってメーカーに返送いたします。ユーザー登録後、1年間の製品保証が受けられます。また、全国どこに転居されても安心してアフターケアをお受けいただけます。今後とも、EB-0800ともども末永くお付き合いいただきますよう、お願いいたします。

**困った時や、わからない時は、お客様相談窓口
または販売店にご連絡ください。**

お客様相談窓口

フリーダイヤル

0120-868-847

ここに販売店の名刺を貼ってください。

Active Water System
FINE SEIRYU



最上清流	EB-0800
本体材質	(本体・ホース)SUS304製・(架台)POM・(給水ホース)PVC・真鍮クロムメッキ
濾材の種類	活性炭・機能性セラミックス6種・不織布
濾過流量	5~15リットル/分
使用可能な最小動水圧	0.05MPa
適正使用水圧	0.1MPa~0.45MPa
浄水能力	遊離残留塩素[濾過能力260,000リットル、除去率80%](JIS S 3201での試験結果)
使用上限温度	60℃
カートリッジの交換時期の目安	36カ月(約3年)※遊離残留塩素を基準としています。
取付方法	シャワー分岐部取付タイプ
本体サイズ	φ120mm×高さ348mm(突起部除く)
重量	2.6kg(カートリッジを含む)
メーカー希望小売価格	199,500円(税込)[本体価格 190,000円]
カートリッジ形式	EB-26型
カートリッジ交換	最長3年に1回※(注)
カートリッジ容積	0.785リットル
カートリッジ標準価格	36,750円(税込)[本体価格 35,000円]

※(注)水質・水圧等の条件により、使用期間内でもカートリッジが詰まり使用不可能な状態になる場合があります。通常の処理水量を得られない場合はカートリッジの交換を行ってください。

⚠ 使用上の注意

- 本製品は、飲用適合水(水道水)用としてご使用ください。
- 水に溶け込んでいる塩分(海水)また、硬水を軟水に変えることはできません。
- 本製品は浴槽への給湯とシャワーの目的以外では使用しないでください。
- 設置条件により「水質」「水圧」が異なり、水量の低下につながることもありますので、適正使用水圧内でご使用ください。
- 一日の使用開始時には、15秒程蛇口より通水した後、ご使用ください。
- 旅行・出張などで長期に渡り(1週間以上)ご使用されなかった場合は、1分以上蛇口より通水した後、ご使用ください。
- 浄化・活性化した水は、衛生安全上、出来るだけ早めにご使用ください。
- 温水の活用は60℃以下で行ってください。(水漏れの原因になります。)
- 瞬間湯沸かし器や製氷機等、他の機器には接続しないでください。
- 凍結する恐れのある場所、火気や熱器具の近くへの取り付けは避けてください。
- 接続ホースを折り曲げたり、力を加えたりすると故障の原因につながります。
- シンナー・ベンジン・タワシ・クレンザーでのお手入れは避けてください。(傷や変色の原因になります。)
- 本カタログに掲載の写真は、印刷上の都合により実際の色とは多少異なることがあります。
- 本カタログに掲載の仕様・デザインは2007年10月現在のものです。改良のため予告なく変更する場合があります。

■製造元

■販売店



未来を変えろひとしづく

株式会社 **エヴァブリッチ**

〒816-0852 福岡県春日市一の谷1-163

☎ 0120-868-847

http://www.fineseiryu.net

2007.10.500